




**Шаг №2** Для входа в меню телевизора, необходимо нажать клавишу MENU на пульте.  
В зависимости от модели, интерфейс меню может отличаться, но общий смысл и порядок действий остается актуален.  
Для этого необходимо, перейти в пункт НАСТРОЙКА (подтвердить выбор клавишей «OK» на пульте)



**Шаг №3** Перед тем как приступить к настройке каналов, необходимо изменить языковую версию меню телевизора (при необходимости).  
Для смены языка, нужно перейти в пункт «НАСТРОЙКА». ( для этого нужно выбрать этот пункт и подтвердить действие клавишей «OK» на пульте).





Шаг №4

Для настройки времени нужно перейти в пункт НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ.



**Шаг №5** Для настройки каналов, необходимо перейти в раздел КАНАЛ.  
И выбрать пункт АВТОПОИСК



**Шаг №6** Выбрать:  
Страна Россия.  
Режим DTV+ATV  
Тип поиска БЫСТРЫЙ






**Шаг №7**

**Указать параметры поиска**

**а) Частота (начальная частота) 186000**  
**Конечная частота 274000**  
**Символьная скорость 6750**  
**Модуляция 128 QAM**  
**ID сети Авто**

**б) Частота (начальная частота) 282000**  
**Конечная частота 298000**  
**Символьная скорость 6750**  
**Модуляция 64 QAM**





ВАШ ТЕЛЕВИЗОР НАСТРОЕН, И ГОТОВ К РАБОТЕ.